

Návod k použití chytrého zařízení Hopeway

1. Stažení aplikace a registrace

- Aplikaci „**hopeway**“ si můžete stáhnout vyhledáním v obchodech Google Play (pro Android) či App Store (pro iPhone), případně naskenováním QR kódu z originálního manuálu.
- V aplikaci se zaregistrujte a přihlaste (podporováno je přihlášení přes e-mail nebo účty třetích stran).

2. Přidání zařízení (Wi-Fi párování)

- Zapněte zařízení a vyčkejte, dokud neuslyšíte zvukový signál nebo nezačne blikat světelný indikátor.
- Na svém mobilním telefonu zapněte funkci Bluetooth, otevřete aplikaci Hopeway a na hlavní obrazovce klikněte na tlačítko „+“ pro přidání zařízení.
- V seznamu vyhledaných zařízení najděte svou kameru a klikněte na „**Add**“ (Přidat).
- Vyberte vaši domácí Wi-Fi síť, zadejte správné heslo a klikněte na „**Next**“ (Další).
- Nakonec si kameru pojmenujte podle svých preferencí a nastavení potvrďte.

3. Funkce a ovládání v aplikaci

- V seznamu zařízení přehledně vidíte, zda je kamera právě online nebo offline.
- Hlavní menu umožňuje vstup do nastavení, prohlížení upozornění na alarmy, přehrávání záznamů a sdílení přístupu k zařízení s rodinou nebo přáteli.
- V detailu spuštěné kamery můžete ovládat rozlišení videa, zapínat světelné režimy, nahrávat v reálném čase, pořizovat fotografie, spouštět sirénu nebo využít funkci obousměrného hovoru.

4. Ukládání záznamů

- **Lokální úložiště:** Zařízení podporuje paměťové TF karty s kapacitou až 128 GB a automaticky přemazává nejstarší záznamy, pokud je karta plná (nahrávání ve smyčce).
- **Cloudové úložiště:** V aplikaci lze zakoupit bezpečné cloudové úložiště, které zajistí uchování dat i v případě poškození nebo krádeže zařízení.

5. Upozornění a řešení potíží

- Z bezpečnostních důvodů si během používání změňte výchozí uživatelské heslo.
- Neinstalujte zařízení na vlhká či prašná místa, kam mají snadný přístup děti.
- Pokud kamera nelze připojit nebo je offline, zkontrolujte napájení a funkčnost Wi-Fi routeru.
- V případě přetrvávajících potíží kameru odpojte a znovu zapojte, nebo proveďte obnovení továrního nastavení dlouhým podržením tlačítka Reset po dobu 5-10 sekund, dokud neuslyšíte zvukovou výzvu.