ASSEMBLY INSTRUCTIONS

Ax1	Bx1
Cx1	Dx1
Ex2 	Fx1 
Gx5	Hx2 
Ix1 	Jx1
Kx1 	Lx2 
Mx2	Nx1 
Ox1 	Px1
Qx2 	Rx4 M6*20mm
Sx8 M8*25mm	Tx4 M5*8mm
Ux12 M6*25mm	Vx1 M5*12mm
Wx2 M6*35mm	

1



2



3



4



5



6



7



8



9



10



11



12